

遠端圖控接收主機系列說明

圖 片	型 號	功 能 簡 介
	735R 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 2 組常態 1 組暫態乾接點輸出 適合燈光、喇叭、廣播 1 組陰極鎖等等控制用(左 右 上)
	735B 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 2 組暫態 1 組常態乾接點輸出 適合雙切燈光、喇叭、廣播 1 組陰極鎖等等控制用(左 右 上)
	735R3(N7) 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 3 組常態乾接點輸出 適合雙切燈光喇叭等等控制用(R3:左 右 上 N7:Z+ F+ I+)
	735T 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 3 組暫態乾接點輸出 適合三鍵式快速捲門、警報音響、啟動器 3 組陰極鎖或 3 組陽極鎖等控制用(左 右 上)
	735TM 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 3 組暫態乾接點輸出(按住 ON 放開 OFF) 適合三鍵式快速捲門、警報音響 3 組陰極鎖或 3 組陽極鎖等等控制用(左 右 上)
	735N 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 3 組常態乾接點輸出(I+ Z+ F+ 為 ON I- Z- F- 為 OFF)適合啟動燈光 ON/OFF 開關設備
	735T1 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 3 組暫態乾接點輸出 適合上停下之捲門控制用(上 左+右 下)
	735T2 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 3 組暫態乾接點輸出 適合開停關之伸縮門控制用(左 上+下 右)
	735T3 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 此機提供 3 組暫態乾接點輸出 適合開停關之快速捲門控制用(上 左+右 下)
	735S3 圖控主機	連接至 DVR RS485 用 PTZ 來控制此接收機 提供雲台控制 4 條線： AUTO、L、R、COM 輸入電壓線：2 條 適合水平迴轉台控制用 (上 A/M 左 L 右 R)

使用說明:

- 透過網路或智慧型手機來控制工廠伸縮門、門禁系統、電話廣播、電燈控制....等功能。
- DVR 碼流訊號設定成功時，圖控主機紅燈會恆亮。
- 繼電器乾接點輸出: 2 組 NO、1 組 NC。
- 適合鐵捲門、伸縮門、快速門等裝置使用。
- 主機電源: 12V / 150mA。
- 動作訊號: RS485 PELCO-D 並連接線、內建 ID 碼。
- 傳輸距離: RS485 使用雙絞線傳輸、距離約 1200M。