

371-B4 4路智慧動檢播音主機

搭配 TST-804S 無源喇叭

產品特色

● 搭配位移偵測或智慧動檢的 371-B4 語音播放主機

1. 有人或車進入畫面或巷仔口有車輛進來

圍牆內有人·樓梯間有人·防火巷有人...

設定區域內有異樣就會連動語音播放主機 371-B4 播放相對語音提醒住戶

2. 當 AI 智慧動檢 DVR 搭配 371-B4 語音播放主機時

監視系統就是你住家或工廠 即時保全偵測器

※ 可以手機遠端開啟/關閉語音

※ 可以 USB 連線 PC 修改語音內容



產品規格

型號	371-B4 4路智慧動檢播音主機 (搭配 TST-804S 無源喇叭)
偵測頻道數	4
通信協定	RS-485 PELCO-D
鮑率	9600
語音編輯	USB 連接PC
語音種類	播放語音檔&備用語音檔
聲音輸出	1組 可接小型無源喇叭或魔音箱
電源電壓	DC12V 0.5A
尺寸	139mm(寬)*35mm(高)*76mm(深)不含排線 電源

尺寸圖

371-B4 4路智慧動檢播音主機 (搭配 TST-804S 無源喇叭)



搭配具有 AI 智慧動檢的 DVR NVR 錄影主機 完全掌握攝影機現場的狀況 當有人或車輛進入警戒區域內 371-B4 播音主機 即時播報畫面所在位置及狀況 例如:

有車輛進入警戒區域時播:巷仔口有車輛進出

有人從後門闖入時播:後門有人進出

車道有車輛要出來時播:請注意 車道有車輛要出來

有人爬到頂樓時播:頂樓有人上去

有人進入倉庫時播:倉庫有人進出.

此系統搭配 DVR 的 AI 動檢辨識準確率 遠高於傳統位移 讓你隨時掌握周遭的狀況 維護住家 工廠 倉庫等場所的安控品質 而且可以手機遠端關閉或啟動 371-B4 播音主機之聲音

1: 語音內容可自行上網 文字轉語音 直接生成 簡單方便 主機內也有備用語音可選

2: 語音可針對 不同位置 播放專屬語音 聽到語音 就知道是那支攝影機



設定步驟:

- 1: 錄影主機 RS485 接至 371-B4 語音主機
- 2: 設定錄影主機的位移連動到 PTZ 指定預設點
or 設定錄影主機的智慧動檢連動到 PTZ 指定預設點
or 設定錄影主機的區域入侵 or 越界 or 人臉辨識連動到 PTZ 指定預設點
- 3: 語音主機連接音源線至喇叭(也可接電腦喇叭或魔音箱 調整音量)

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。