



MC-208H-3R-B

滾碼式防拷貝遙控接收器

產品特色

特點說明

1. 超高靈敏度，遙控距離特別長。
2. 採百萬組滾碼技術，防拷貝安全性高。
3. 發射器有電源開關，開關可防誤觸。
4. 功能及資料記憶儲存，不怕停電後功能及資料流失。
5. 有蜂鳴器聲響，指示動作、功能資料設定及學習遙控器。
6. 本機有 8 種功能選擇，出廠值=功能表的第一項。

使用說明

1. 遙控器有電源開關，使用時將開關推至 ON 位置，依功能設定使用 A, B, C, D 鍵。
2. 按遙控器有動作時，嗶一短音確認。

注意事項

1. 發射遙控器勿受潮、撞擊，以免影響遙控距離及使用壽命。
2. 遙控器距離變近或指示燈不亮時請更換電池，電池型號為 GP-23A12V。
3. 主機安裝位置請選擇不受日光直射、雨水淋濕、易受震動之處，天線勿被鐵皮包住。
4. 送電後會嗶一短音和電源指示紅燈亮，如不亮請檢查是否電源沒來。
5. 本機輸入電壓為 DC12V，最低使用電壓 DC9V，最高使用電壓 DC16V。
6. 繼電器接點，最大電流 10A。

學習遙控器與功能設定

1. 本機外部有學習鍵：(1) 按著不放半秒，嗶一短一長音後放開，進入學習遙控器狀態 10 秒鐘，在 10 秒內按欲追加遙控器任一鍵，嗶三短音學習成功；
10 秒內無按任何鍵，嗶一長一短音，表示不成功(本機可學習 20 支遙控器)。
(3) 再繼續按住不放 5 秒，嗶三短一長音遙控器密碼資料清除歸零，回復出廠值。
2. 只有 1、2 號遙控器的 B+D 鍵可進入學習遙控器，按著不放 5 秒，嗶一短一長音後放開，請參考 4-4-1。

功能設定表

1. 出廠功能為：(SW1-ON ↓ +A 鍵)、SW2-OFF ↑，在功能表的第一項。
2. 聲響是控制繼電器 3，繼電器 1 ON 時一長音、OFF 時二短音，橙色線為開機指示 LED 輸出，和繼電器 1 同步動作。
3. SE2 開關在 ON ↓ 時遙控器 C 鍵有作用，OFF ↑ 無作用。

項目	功能設定	A,B,C,D 鍵的功能說明	有無聲響
1	SW1 ON ↓ +按 A 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 1 關 C→繼電器 2 暫態 · D→繼電器 2 暫態	有
2	SW1 ON ↓ +按 B 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 1 關 C→繼電器 2 暫態 · D→繼電器 2 暫態	有
3	SW1 ON ↓ +按 C 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 2 關 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	有
4	SW1 ON ↓ +按 D 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 2 關 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	有
5	SW1 OFF ↑ +按 A 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 2 關 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	無
6	SW1 OFF ↑ +按 B 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 2 關 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	無
7	SW1 OFF ↑ +按 C 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 2 關 C→繼電器 3 暫態 · D→繼電器 3 暫態	無
8	SW1 OFF ↑ +按 D 鍵	A→繼電器 1 開 · B→繼電器 1 關 C→繼電器 2 暫態 · D→繼電器 2 暫態 A,B,C,D→繼電器 3 暫態。	無

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢